

MADE IN HOLLAND

DE NIEUWE LIONALPHA METAL...

Modulair ontworpen
om optimaal aan te sluiten
op uw wensen!



STERKE BOTTEN

Frame uit robuust gelast
stalen balken.

SCHERP ZICHT

Rondom LED verlichting,
voor statusweergave.

VLIJMSCHERPE TANDEN

Lasersnijden door plaat
en voorgevormde
producten!

LIEF KARAKTER

Gebruiksvriendelijke
software op touchscreen
of stand-alone computer.

DXF-direct snijden,
tekenen en aanpassen.

GROTE BEK

Grote automatische deur,
voorzien van raam met
laserveiligheidsglas.

KRACHTIGE POTEN

Stevig op verstelbare
poten met slim ontwerp,
voor gemakkelijk vervoer
met palletwagen.

Er is ook een uitvoering
voor laserlassen!

...IS ZO STERK ALS EEN LEEUW!

BEL OF MAIL ONS GERUST VOOR EEN TESTRONDJE.
We delen graag met trots ons nieuwe ontwerp.

✉ info@lionlasers.nl

☎ 076 581 01 01

LION LASERS
DUTCH LASER SYSTEMS

SNIJDEN OP EEN ANDER NIVEAU

De LionAlpha Metal is een universeel inzetbare snijmachine geschikt voor het snijden van de meeste industriële metaalsoorten. De follow-focus snijkop blijft exact de hoogte van het product volgen hetgeen resulteert in een optimaal snijresultaat.

De hoogte-assen nivelleren zichzelf bij het nullen en zijn elektronisch uit te lijnen. Voor de bewegingen gebruiken we de Alpha Festo assen met kogelomloopspindels en Yaskawa AC-servomotoren.

De automatische schuifdeur geeft met een veiligheidsglas goed zicht op het proces.



BEHUIZING	1650 x 1700 x 2100 mm (bx dxh)
WERKVELD	950 x 750 mm
LASERKOP	Follow focus snijkop met coaxial gas flow / verwisselbare nozzles
GAS ASSIST	Tot 15 bar automatisch keuze snijden met lucht of gas
GOLFLENGTE	1080 nm
PULSLENGTE	PWM modulerend
PULSVERMOGEN	1 kW
PULSFREQUENTIE	Moduleren tot 100 kHz
LASERBRON	500W, 800W of 1 kW fiberlaser

TOP TECHNOLOGIE MET EEN STOER UITERLIJK



Bekijk de nieuwe
de LionAlpha Metal
in actie!



In deze video zie je het systeem in werking!
Verschillende toepassingen worden gefilmd,
waardoor je een betere impressie krijgt van
wat het systeem te bieden heeft.

Oerdegelijk en betrouwbaar, daarom tot 5 jaar garantie!

**Lion Laser Systems B.V. ontwerpt en bouwt de lasersystemen
volledig in eigen beheer te Breda, Nederland.**